

### Aufbauanleitung:

- 1.) Speicher aufstellen, Gewindebolzen montieren, Fühler platzieren
- 2.) Isolierung festmachen
- 3.) Box anflanschen
- 4.) Verkleidung anbringen

FERTIG





Frischwasserstation

Heizkreis

Anschluß für Warmwasser mit Präzisionsthermometer

Anschluß für Kaltwasser

PTC-2 Regler zur Einstellung der Warmwassertemperatur

Fließdruckschalter 230V

Schmutzfänger Kaltwasser

Brauchwasserladepumpe UPM3 15-70

Anschluss für den 2. Heizkreis linke Seite

Winkelverschraubung mit Kugelhahn im Vorlauf

Anschluss Rücklauf der ThermoSafe-Solarbox

Absperrhahn mit Thermometergriff im Heizungsvorlauf/-rücklauf

Hocheffizienzpumpe UPM3 15-70

Heizkreismischer mit Mischermotor

Wärmetauscher MPHE ca. 50kW Übertragerleistung


Rückschlagklappe im Rücklauf

Anschluss für den 2. Heizkreis rechte Seite

Anschluss für den Gesamtrücklauf bei Pufferkaskade

Winkelverschraubung mit Kugelhahn im Rücklauf

Anschluss Vorlauf der ThermoSafe-Solarbox



### Aufbauanleitung:

- 1.) Speicher aufstellen, Gewindebolzen montieren, Fühler platzieren
- 2.) Isolierung festmachen
- 3.) Box anflanschen
- 4.) Verkleidung anbringen

FERTIG

